

Systém bodových kariet BODKA.

Návod na obsluhu.

Systém bodových kariet BODKA umožňuje predplatené kopírovanie prostredníctvom nabíjacích (NABI) čipových kariet. Hodnota kreditu je vyjadrená v bodoch, cenu za jeden bod stanovuje prevádzkovateľ systému. Systém rozlišuje kópie A4 a A3. Za kópiu A4 sa z kreditu odpočíta jeden bod a za kópiu A3 dva body. Po vyčerpaní kreditu je možné kartu opäť nabiť, resp. dobiť.

1. Užívateľ

Pokiaľ je kopírovací stroj zapnutý, na displeji sa zobrazuje zostávajúci čas do vypnutia stroja a výzva na vloženie karty.

00:14:27
vlož kartu

Po vložení užívateľskej karty sa na displeji zobrazí aktuálny kredit karty (počet bodov) a počet kópií urobený touto kartou.

kred: 486,0
A4: 14ks

Pokiaľ užívateľ má kredit vo výške aspoň jednej kópie A4, kopírovací stroj je odblokovaný a je umožnené kopírovanie. Počas kopírovania sa kredit priebežne znižuje a počet kópií zvyšuje. Po vybratí karty, rovnako ako po vyčerpaní kreditu sa kopírovanie zablokuje.

O aktuálnom stave systému je užívateľ informovaný prostredníctvom displeja a kontrolky na čítačke kariet. Možné sú tieto stavy:

- | | |
|---------------------|---|
| LED zhasnutá | -karta je bez napájania, práca s kartou skončila a systém čaká na jej vytiahnutie |
| LED zelená | -karta je pod napätím, ale systém s ňou práve nepracuje a je možné ju vybrať |
| LED červená | -systém práve pracuje s kartou a nie je možné ju vybrať. Jej vybratie môže spôsobiť poškodenie karty. |

Pokiaľ dôjde k chybe alebo poruche, na displeji sa zobrazí informácia o príčine chyby.

- | | |
|-------------------------|---|
| neplatná karta | -vložená karta iného systému (cudzia karta). |
| karta odmietnutá | -vložená iná karta, než systém práve očakáva. |
| žiadny kredit | -užívateľ vyčerpal kredit. |

karta blokována	-karta je blokována v dôsledku predčasného vytiahnutia počas kopírovania. Kartu je potrebné odblokovať.
zaseknutý list vyber kartu	-papier v kopírovacom stroji sa zasekol. Je potrebné vybrať kartu z čítačky, vypnúť stroj a odstrániť zaseknutý papier.
vyber kartu chyba č. XX	-došlo k závažnej chybe pri práci s kartou. Číslo chyby informuje o príčine chyby.

Dôležité upozornenie:

Nikdy nevyťahujte kartu počas kopírovania (keď svieti červená kontrolka). Vždy počkajte, kým sa kopírovací stroj zastaví a zasvieti zelená kontrolka. V opačnom prípade dôjde k prerušeniu kopírovania a zablokovaniu kopírovacieho stroja aj karty. Tento stav je indikovaný žltou kontrolkou na čítačke a výrazným zvukovým signálom. Na displeji sa zobrazí výzva na vrátenie karty do čítačky.

neúplný zápis
vložiť kartu

V žiadnom prípade nevypínajte kopírovací stroj zo siete a kartu opäť zasunúť do čítačky. Systém sa uvedie do normálneho stavu.

Pokiaľ niekto pred vami takto zablokoval kopírovací stroj a odišiel, je možné ho odblokovať vypnutím a opätovným zapnutím sieťového vypínača. Karta, ktorá bola predčasne vytiahnutá, zostáva naďalej blokována a nie je možné s ňou ďalej kopírovať. Po vložení blokovanej karty do čítačky sa na displeji zobrazí otázka, či chcete kartu odblokovať.

k. je blokována
odblokovať?

Stlačením tlačidla OK prebehne odblokovanie karty. Za odblokovanie vám bude z karty strhnutý kredit v určitej výške (podľa nastavenia systému).

odblokovaná
poplatok: 6,0

Dôrazne preto doporučujeme vyberať kartu z čítačky len vtedy, keď nesvieti červená kontrolka na čítačke.

2. Správca

Správca systému môže pomocou správcovskej karty dobíjať kredit na užívateľských kartách. Po vložení správcovskej karty sa na displeji zobrazí možnosť voľby kreditu vo výške 100, 200 alebo 500 bodov.

nabiť kreditom
100 200 500

Stlačením príslušného tlačidla vyberiete žiadaný kredit. Zobrazí sa kredit, ktorý sa chystáte dobíť a výzva na vytiahnutie správcovskej karty.

nabi 200 bodov
vyber kartu

Po vytiahnutí správcovskej karty máte 10 sekúnd na to, aby ste do čítačky vložili kartu, ktorú chcete dobíť.

nabi 200 bodov
vlož nabi kartu

Vložením NABI karty sa zvolený kredit pripočíta k aktuálnemu kreditu, ktorý bol na karte.

kredit pridaný
vyber kartu!

Pokiaľ by sa pridaním kreditu prekročil maximálny povolený kredit, dobíť karty neprebehne a zobrazí sa chybové hlásenie.

vysoký kredit
vyber kartu!

Hodnotu maximálneho kreditu nastaví servisný technik pri montáži systému. Ak vám táto hodnota prestane vyhovovať, požiadajte technika o jej zmenu.

Ak v čítačke nie je vložená karta, po zatlačení tlačidla OK sa zobrazí celkový počet predaných bodov (celkový počet bodov, nabitých touto čítačkou).

predaných 8500 bodov

Počet bodov sa zobrazuje 6 sekúnd, potom sa zobrazenie automaticky zruší. Pokiaľ potrebujete toto počítadlo vynulovať, požiadajte servisného technika o jeho vynulovanie.